

# BASS DRUM HOOP MOUNT MINI CLOSED HI-HAT HOLDER CLA-130



## Instruction Manual

Congratulations on your purchase!

For optimum performance, please read this Instruction Manual before playing.

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧下さい。



1. Loosen Wing Nut (A) and place the CLA-130 onto the Bass Drum Hoop at the recommended position, as shown in (Fig.1). Next, tighten Wing Nut (A) to secure the clamp in place. The Hoop Mount Clamp position is adjustable on the Bass Drum Hoop to accommodate various cymbal sizes.

1. フープマウントクランプのウイングナット (A) をゆるめ、バスドラムフープを挟み込み、再度しっかりと締めて固定します (図 1)。




Fig.1 / 図1

### ⚠ CAUTION / 注意

- Do not overtighten Wing Nut (A); doing so may result in damage to the Bass Drum Hoop.
- ウイングナット (A) を締めすぎると、バスドラムフープを傷つけることがありますのでご注意ください。

2. Loosen Wing Nut (B) to adjust the position and angle of the L-Rod with Cymbal Holder attached. Once the desired position is set, tighten Wing Nut (B) and the Adjustment Nut evenly. If needed, loosen the Stop Lock and move it out of the way until positioning is final.

2. ウイングナット (B) で、Lロッドの前後位置と角度を調整します。お好みの位置に調整できたら、アジャストナットとウイングナット (B) をしっかりと締めてください (図 2)。




Fig.2 / 図2

### Tip / ヒント

- For optimum L-Rod grip, ensure the top of the Rod Clamp is evenly tensioned and parallel to the L-Rod. If needed, fine-tune the tensions of the Adjustment Nut and Wing Nut (B) to achieve this (Fig.2).
- ロッドクランプの保持力を最大限に発揮させるため、アジャストナットとウイングナット (B) を均等に締め、ロッドクランプの両サイドが平行に保たれるようにしてください。

3. The L-Rod is equipped with a Stop Lock to secure it in place and prevent possible slipping. To set, loosen the Key Bolt of the Stop Lock and position the Stop Lock inside the corresponding slot of the Hoop Mount Clamp, then tighten the Key Bolt to secure (Fig.3).

3. Lロッドには回転防止のストップロックが付いています。ストップロックのキーボルトをゆるめ、フープマウントクランプの凹みにはめこみ、ドラムキーでキーボルトをしっかりと締めてください (図 3)。




Fig.3 / 図3

### Tip / ヒント

- The Hoop Mount Clamp also accepts the L-Rod at both left and right 90-degree angles for alternative setups (Fig.4).
- Lロッドを横向きにセットすることで角度をつけたセッティングが可能です (図 4)。




Fig.4 / 図4

4. The CLA-130 is designed to accommodate traditional Cymbal shapes in diameters of 7"-14".

To install the Cymbals, loosen the Reversible Nut and Felt/Spring (Fig.5). Depending on the Cymbals used, adjust the Reversible Cymbal Washer for the desired sound.

Install the cymbals, as shown in (Fig.5). For other various sound options, adjust the tension of the Reversible Nut of the Cymbal Holder until the desired sound is achieved.

If needed, reposition the cymbal into the desired playing position and tighten all Wing Nuts/Bolt, and Adjustable Clamp to secure it into place.

4. CLA-130 は 7"~14" のノーマル形状のシンバルに対応しています。リバーシブルナットと必要なパーツ類を一度取り外し、図のようにシンバルを取り付けます。お好みの音色になるよう、リバーシブルナットの締め付けを調整してください ( 図 5)。




Fig.5 / 図5

#### Tip / ヒント

- **The Reversible Cymbal Washer: Please note the Foam side provides a bright, clear sound with long sustain. The Felt side offers a warmer, softer sound.**
- リバーシブルシンバルワッシャーはフォームとフェルトの二層構造になっています。シンバルに接する面をフォームにしますと、サステインのある明るくクリアな音をもたらします。フェルトの面を使用されますと暖かみのある柔らかい音が得られます。

#### ⚠ CAUTION / 注意

- **Flat-Bottom or China Cymbals are not recommended for use with this product and will not fit or mount properly.**
- フラットボトムやチャイナタイプなど、特殊なカップ形状のシンバルは取り付けできない場合があります。

## ⚠ CAUTION

- Before use, check to ensure all adjustments and the Stop Lock is tight and secure.
- Cymbal weight and size vary; always check to ensure your setting is stable and secure. Failure to do so may result in property damage or personal injury.
- Use caution when placing your CLA-130 onto your Bass Drum Hoop. Do not use cymbals with excessive weight or mount it in locations that produce undue stress to the Bass Drum Hoop. Doing so may result in property damage or personal injury.
- Pearl Musical Instrument Company and associates cannot be held responsible for any property damage or personal injury caused by the use of this product. In addition, Pearl Warranties do NOT cover any damage caused by the use of this product.

California Proposition 65



## ⚠ 注意

- 演奏中の転倒や落下を防ぐために、ネジ類はしっかりと締めてからご使用ください。
- 可動部をバランス良く調整し転倒しないようご注意ください。
- バスドラムフープに過度の負担をかけるセッティングはしないでください。
- 本製品の取り付け、使用に伴うバスドラムフープの破損に関しまして責任は負いかねます。

*Pearl*<sup>®</sup>

<https://www.pearldrum.com>

Products and specifications are subject to change without notice.  
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1  
電話：047-484-9111（代表）

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1  
電話：047-450-1090（テクニカルサポート）

Printed in China  
-Nov 2020-