PEARL PERCUSSION PTR-1824 Percussion Rack (Add-On)


Assembly Instructions

取扱説明書

Step 1:

Start with your stock PTT1824 Trap Table, and remove the table from the stand base. Slide the Stabilizer Tripod over the upper tube.

まず、お手持ちのPTT1824パーカッションテーブルをスタンドからはずします。次に上部パイプにスタビライザーベース(三脚タイプ)を上からはめ込みます。



Step 2:

Open the Stabilizer base and place the table back on the stand. Adjust, so the rubber feet touch the bottom of the table. This will help in stability, if you load the rack with a lot of percussion "toys".

スタビライザーベースを開き、テーブルをスタンドに乗せます。 テーブルの下側にラバーチップが触れるよう、調整します。 このスタビライザーはラックに多数のハンドパーカッションを組み 込む際に安定性を高めます。







_ Rubber feet ラバーチップ


Step 3:

Open up the clamps (2 wing nuts on each clamp) and slide over the back edge of the table. Tighten securely.

クランプ(ウイングナットx2付き)を開き、テーブルの裏のバーにかぶせて、しっかりと固定します。







Wing Nut ウイングナット


Step 4:

Simply snap and slide the nylon inserts anywhere on the square tubing of the rack. Slide the "U" clamp over it and then slide the 3/8" posts into the hole.

IMPORTANT: Make sure the wing bolt of the "U" clamp bolts to one of the three aluminum plates of the nylon insert.

ラック・バーの好みの位置にナイロンクランプを取り付けます。 ナイロンクランプの上からUクランプをかぶせ、3/8"のポスト(バー) をUクランプの穴に差し込みます。

<注意> Uクランプの三つのアルミプレートのうちの一つに当たるようにして下さい。






Nylon Clamp ナイロンクランプ

Do not tighten wing bolt against this side. こちら側にウイングボルトを締めないよう、ご注意下さい。

Step 5:

The PTR-1824 is able to fold flush with the table via "Picnic Table" style hinges for storage and pack-up. PTR-1824はラックをおりたたむことにより、テーブルをフラットにセッティングできるため、収納、持ち運びに便利です。







Set-up Example



Products and specifications are subject to change without notice.

Printed in Thailand 2005

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。